

JOPER

**Manual cortadoras
de Concreto**



CORTADORAS

MANUAL DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD



Modelos: SUPER, KL

NOTA: Es responsabilidad del operador leer este manual y la información que contiene para asegurar la correcta operación del equipo.



CORTADORAS



NUMERO SERIAL/ MODELO

- 1.- La calcomanía con el número modelo/serial está localizada a un costado del tanque de agua.
- 2.- EL número serial también está estampado a un costado del tanque de agua.

(Escriba el número de modelo)

(Escriba el número serial)

Nota: El año de manufactura de las cortadoras puede ser determinado por el número serial.

ANTES DE OPERAR LA MÁQUINA

La garantía está especificada en las páginas 9 y 10 del presente manual. El hacer caso omiso a este documento puede ocasionar una mala operación y por ende la pérdida de la garantía.



CORTADORAS



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

POR SU PROPIA SEGURIDAD Y DE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN CON USTEDES ES RECOMENDABLE SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES.

- 1.- Antes de operar esta máquina, estudie el manual del operador y el manual del motor que se provee con esta máquina.**
- 2.- Conserve alejadas de la cortadora a personas no autorizadas. Use solamente partes de fábrica autorizadas por su distribuidor.**

- La cortadora deberá estar bien colocada**
- Siempre debe de estar bien colocada la guarda del disco**
- La cortadora deberá tener un correcto servicio. Deberá permanecer limpia y en buenas condiciones de operación.**
- Nunca efectúe algún trabajo en la cortadora mientras está en operación o en posición de corte.**
- Conserve alejadas manos y ropa de partes en movimiento**
- Conserve todas las guardas en su lugar**
- Nunca introduzca sus manos o algún objeto en disco mientras la cortadora esté en operación.**
- Evite el contacto con partes calientes**
- Nunca opere la cortadora en atmósferas explosivas.**
- Nunca encienda la cortadora en posición de corte.**
- No opere la cortadora sin agua en el tanque.**



CORTADORAS



INSTRUCCIOES DE OPERACIÓN

Para obtener un prologando servicio de ésta unidad, es importante que efectúe periódicamente mantenimiento del motor, partes y mecanismos de la revolvedora



ANTES DEL ARRANQUE

- Siempre checar el nivel de aceite del motor y grasa en todos sus mecanismos.
- Deberá estar seguro que todas las partes sujetadas con tornillos estén bien apretadas.
- Llenar el tanque de combustible con gasolina limpia.



PREACAUCIÓN

- Nunca llene el tanque de combustible cuando esté operando el motor.
- No mezclar aceite con gasolina



CORTADORAS



OPERACIÓN

Con la cortadora operando entre las 36000 R.P.M.

- **Empezar a girar la manivela de corte.**
- **Ponga en el tanque la cantidad de agua necesaria para enfriar el disco.**
- **Coloque la guía de corte en posición.**
- **Empiece a cortar.**
- **Monitoree la operación de equipo.**

Es muy importante que el disco se encuentre en condiciones apropiadas, de lo contrario la calidad y la condición del corte no será adecuada. Derivando en una operación deficiente.

Prevenga accidente siempre utilizando el equipo de seguridad necesario para efectuar trabajos de corte (gafas protectoras de ojos, tapones auditivos y monitorear que todas las guardas del equipo estén en la posición correcta..

Asegúrese que el equipo de encuentre en buenas condiciones antes de realizar cualquier operacion.



CORTADORAS



Antes de realizar cualquier tipo de limpieza asegúrese que el equipo se encuentre apagado.

Retirar la guarda y verificar que el disco se encuentre en buenas condiciones, de lo contrario remplazarlo.

NOTA IMPORTANTE: Joper no se hace responsable por la duración del disco de corte.



MANTENIMIENTO Y LUBRICACIÓN

- **Diariamente checar el nivel de aceite del motor y cambiarlo una vez por semana.**
- **Diariamente engrasar todos los puntos (chumaceras y manivela de elevador).**



CORTADORAS



SERVICIO Y DISTRIBUCIÓN

Se ha establecido una red de distribuidores que cuenta con mecánicos capacitados y todas las facilidades para el mantenimiento y reparación de las máquinas que produce.



REFACCIONES

Nuestros distribuidores autorizados podrán servirle más eficazmente si sigue el procedimiento descrito a continuación.

- 1.- Señale el modelo y número de serie que aparece en la base del motor y en la factura.**
- 2.- Al ordenar partes siempre proporcione una descripción completa y el número con el que aparece en el catálogo.**
- 3.- Indique al distribuidor como y donde quiere las partes, señalando medio de embarque y la dirección de destino. Sin estos datos el distribuidor usará su propio criterio y no será responsable por gastos que esto ocasione.**



CORTADORAS



GARANTÍA

EN LOS CASOS QUE PUEDAN ESTAR DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE LA GARANTÍA, SIGA ESTE PROCEDIMIENTO.

- 1.- Especifique claramente, en su orden de compra o de pedido de partes que la reparación la considera como garantía y adjunte comprobante de la fecha de compra, del modelo y de número de serie.**
- 2.- Una vez terminada la reparación, cubra su importe según presupuesto elaborado por el distribuidor, pero indique con su pago que existe una reclamación pendiente de acuerdo a la garantía.**
- 3.- Solicite recibo o factura que especifique reclamación pendiente. El distribuidor le avisara por correo de la resolución acerca de la reclamación adjuntando el importe cubierto si este procede.**
- 4.- Cualquier parte remplazada en la reparación con garantía deberá dejarse con el distribuidor para su revisión y dictamen.**
- 5.- Las refacciones colocadas bajo garantía asumirán la identidad y la edad de las piezas que reemplace.**



CORTADORAS

CERTIFICADO DE GARANTÍA



El presente CERTIFICADO DE GARANTÍA es extendido a favor del equipo.

Modelo: No. de serie: Motor:
Tipo: Número de serie:

Esta garantía excluye el motor, ya que el fabricante del motor está a cargo del servicio y reclamos de garantía a través de sus distribuidores autorizados. La compañía no es responsable por:

- Reparación parcial o total de la maquinaria por personas no autorizadas. El servicio de mantenimiento usual del que es responsable el cliente.
- Deterioro por el uso. Filtro de aire.
- Reemplazo de accesorios o partes perdidas por el usuario.
- Fallas causadas por operaciones inadecuadas de la máquina.
- Cada máquina tiene esta garantía que no es transferible y no es reemplazable en caso de pérdida.
- Durante este periodo, cualquier defecto debe ser comunicado al distribuidor, de quien se adquirió la máquina.

El distribuidor atenderá su reclamo y decidirá si la maquina debe ser revisada por el personal de nuestra compañía.

El cliente corre el riesgo y los gastos de envío del equipo o partes defectuosas hasta nuestras oficinas.

NOTA: Cualquier reclamo de la garantía debe ser resuelto por un distribuidor autorizado o por el departamento de servicio de nuestra compañía.

Las partes o piezas eléctricas no están cubiertas por esta póliza.

www.joper.com

SU DISTRIBUIDOR ES: